



<b>DoorLock-RA4</b>	Mechatronischer Rackgriff als Hubhebel
<b>Verwendung</b>	Hubhebel für Daten- und Serverschränke
<b>Anschlussmöglichkeit</b>	DoorLock AccessManager KXP-2-RS (bis 16 Rackhebel) SmartPDU (2 Rackhebel)
<b>Vernetzung</b>	16 Stück Rackhebel an AccessManager in BUS Topologie Kabellänge bis 400m, Standard Patchkabel CAT5
<b>RFID Leser</b>	13,56MHz MIFARE® DESFire® EV1/2, MIFARE® Classic
<b>PIN Tastatur</b>	Touch PIN Tastatur mit 4 Tasten
<b>Hebel-Status</b>	Sensor zur Erkennung der Hebelstellung (offen/geschlossen)
<b>Signalgeber</b>	Akustischer Signalgeber 70dB, 2.3kHz
<b>LED</b>	ROT, GRUEN
<b>Anschluss</b>	RJ45 auf Rückseite, Standard Patchkabel CAT5
<b>Türkontakt</b>	RJ45 Anschluss über Adapterbox in Anschlussleitung
<b>Spannungsversorgung</b>	Über AccessManager (PoE) oder SmartPDU (Systemport)
<b>Abmessungen</b>	250 x 34 x 31mm (LxBxH)
<b>Material</b>	Kunststoff, Metallguss
<b>Notöffnung</b>	Über Spezialwerkzeug möglich
<b>Betriebstemperatur</b>	Temperatur -10°C bis 55°C für Innenbereiche
<b>Schutzart</b>	IP30
<b>Typen</b>	KXC-RA4-IP1-R/L (StarterSet mit AccessManager) KXC-RA4-IP2-R/L (Erweiterung für StarterSet oder SmartPDU)
<b>Lieferumfang</b>	Rack-Hebel, SlimLine Kabel 3m

<b>Zubehör</b>	Verteilerbox (KXC-RA4-DB-BUS) Verteilerbox PDU (KXC-RA4-DB-PDU)  Verteilerbox, Set mit Türkontakten (KXC-RA4-DB-BUS-SET)  Adapter für verschiedene Hersteller:  <b>Rittal</b> Schrank-Typ: EL 3-teilig 18 - 21 HE Schrank-Typ: TS Schrank-Typ: TS IT Schrank-Typ: SE Schrank-Typ: PC-Schrank Tür Schrank-Typ: IW Schrank-Typ: TS 8 Edelstahl Schrank-Typ: SE Edelstahl  <b>Vertiv</b>  <b>Weitere Adaptervarianten in Arbeit</b>
<b>Prüfungen</b>	CE

## 1 Download

Name	File
DoorLock-RA4 Zeichnung	<a href="#">RA4_Zeichnung.pdf</a> <sup>1</sup>
RITTAL Montagehilfe DIN-R	<a href="#">RA4_Montagehilfe_DINR.stl</a> <sup>2</sup>
RITTAL Montagehilfe DIN-L	<a href="#">RA4_Montagehilfe_DINL.stl</a> <sup>3</sup>

---

1 [https://docs.kentix.com/download/attachments/24215698/RA4\\_Zeichnung.pdf?api=v2&modificationDate=1606722599221&version=1](https://docs.kentix.com/download/attachments/24215698/RA4_Zeichnung.pdf?api=v2&modificationDate=1606722599221&version=1)

2 [https://docs.kentix.com/download/attachments/24215698/RA4\\_Montagehilfe\\_DINR.stl?api=v2&modificationDate=1607584589184&version=1](https://docs.kentix.com/download/attachments/24215698/RA4_Montagehilfe_DINR.stl?api=v2&modificationDate=1607584589184&version=1)

3 [https://docs.kentix.com/download/attachments/24215698/RA4\\_Montagehilfe\\_DINL.stl?api=v2&modificationDate=1607584599361&version=1](https://docs.kentix.com/download/attachments/24215698/RA4_Montagehilfe_DINL.stl?api=v2&modificationDate=1607584599361&version=1)