


## DEU MONTAGE SCHEMA

### PACKUNGSIHALT

- n° 1 Rahmen (A)
- n° 2 Boden / Dach (B)
- n° 1 Vorderer 19"-Rahmen (C1)
- n° 2 Hintere 19"-Schienen (C2)
- n° 2 Seitenwand (D)
- n° 1 Tür (E)
- n° 12 Schrauben M6 (F - G)
- n° 2 Kabel M / T

### Montagewerkzeug

Kreuzschlitzschraubendreher (nicht enthalten)



### OPTIONAL

- n° 2 zusätzliche 19"-Montageschienen
- n° 1 Rückwand (H)

### MONTAGE ANLEITUNG

\*Falls Sie Rückwand H (optional) verwenden, hängen Sie sie am Rahmen ein.

- 1 Montieren Sie Rahmen A an der Wand, mittels 4 geeigneten Dübeln und Schrauben (nicht im Lieferumfang enthalten)
- 2 Befestigen Sie Dach und Boden B am Rahmen mittels 4 M6 Schrauben
- 3 Schrauben Sie die 19"-Rahmen C1 und C2 mit 8 M6 Schrauben an Dach und Boden
- 4 Befestigen Sie die Erdungslaschen
- 5 Verbinden Sie die Erdungskabel
- 6 Setzen Sie die Seitenteile D und die Fronttür E ein

**WICHTIG!!** Falls der Schrank nicht sofort an der Wand montiert wird und die Rückwand H bereits eingehängt ist, empfehlen wir, diese mit 4 Käfigmuttern und 4 M6 Schrauben (nicht im Lieferumfang) am Rahmen sicher zu verschrauben.

